



# horizonhobby® FAZE™ Quadcopter Инструкция



## РУССКИЙ

### ВНИМАНИЕ!

Содержание и технические характеристики в данной инструкции по усмотрению Horizon Hobby, Inc могут быть изменены. Со всеми изменениями можно ознакомиться в разделе поддержки данного продукта на сайте [www.horizonhobby.com](http://www.horizonhobby.com)

### ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Ниже перечислены термины, которые используются в инструкции для обозначения различных уровней опасности, которые могут возникнуть:

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если эти процедуры не будут выполняться должным образом, это может привести к повреждению имущества или стать причиной травмы.

**ВАЖНО:** Процедура, при несоблюдении которых велика вероятность причинения повреждений и серьезных травм.

**ВНИМАНИЕ:** При неправильном выполнении данных процедур велика вероятность нанесения имущественного ущерба, серьезных травм и других негативных последствий для вас или окружающих.

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом эксплуатации продукта внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Неправильная эксплуатация изделия приведет к его поломке и может стать причиной повреждения имущества или возникновения травмы.

Данный продукт НЕ ИГРУШКА! Это модель для хобби и спорта. Изделие требует знаний некоторых основ механики и должно эксплуатироваться с осторожностью и соблюдением задавшегося смысла. Несоблюдение правил эксплуатации при использовании этого продукта может привести к травмам, повреждению изделия или другого имущества. Данный продукт не предназначен для использования детьми без непосредственного присмотра взрослых. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать без согласия и консультации с представителями Horizon Hobby, Inc. Данное руководство содержит инструкции по безопасности эксплуатации и техническому обслуживанию. Во избежание повреждений или серьезных травм, перед сборкой облучиванием, использованием изделия внимательно прочитайте и следуйте всем рекомендациям и предупреждениям данного руководства.

**Не подходит для детей младше 14 лет. Это не игрушка!**

### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАРЯДКЕ LiPo

Зарядное устройство из комплекта позволяет безопасно заряжать прилагаемую LiPo батарею модели в разделе поддержки данного продукта на сайте [www.horizonhobby.com](http://www.horizonhobby.com)

### ВНИМАНИЕ: Стого соблюдайте


- меры предосторожности. Неправильное обращение с LiPo батареей может привести к взорваннию, траме или порче имущества.
- При эксплуатации и зарядке LiPo батареи вы несете полную ответственность за любые последствия, связанные с использованием LiPo батареи.
- Если батарея начинает раздуваться, немедленно прекратите ее использование.
- Если это происходит во время зарядки или разряда, немедленно отключите батарею.
- Если вы продолжите заряжать/разряжать раздувшуюся батарею, она загорится.
- Храните батарею в темноте, в сухом месте, при комнатной температуре.
- Перевозите и используйте батарею в интервале температур +5 +45°C.
- Храните батарею вне модели, оберните ее от воздействия прямых солнечных лучей. Если батарею хранить в модели, батарея может загореться или выйти из строя.

- Отключайте батарею сразу после зарядки. Затем дайте устройству остыть.
- Во время зарядки постоянно следите за температурой батареи.
- Используйте только зарядное устройство, специально предназначенное для зарядки LiPo батареи. Зарядка с помощью не совместимого зарядного устройства может привести к взрыву, пожару и травмам.
- Никогда не разряжайте батарею модели ниже 3В на элемент.
- Не засыпывайте предупредительные надписи на батарею.
- Не оставляйте батарею во время зарядки без присмотра.
- Не заряжайте батарею чрезмерным током или напряжением.
- Не пытайтесь разобрать или модернизировать зарядное устройство.
- Не позволяйте несовершеннолетним заряжать батарею.
- Не заряжайте батарею под воздействием прямых солнечных лучей и в слишком теплых или холодных условиях (рекомендуется диапазон температуры использования +5+45°C).




















### Зарядка батареи

Если производительность модели снизилась, и мигают 4 индикатора – зарядите ее батарею.

Батарея заряжена - индикатор светится красным



### Режим "кульбит"



Запасные части			
Номер	Описание	Описание	Описание
HBZ803	Blade Set	Винты	Set d'hélices
HBZ802	USB charger	USB кабель	Chargeur USB
HBZ801	Body replacement	Фюзеляж	Fuselage de remplacement

1. Установите выключатель модели в положение ON.

2. Установите ручку газа в положение "до упора на себя" а затем включите питание передатчика.

3. Переместите ручку газа до упора от себя, а затем на себя.